

Automatická dvířka ke kurníku – návod k použití

Popis ovládacích prvků

Na horní části zařízení se nachází displej a tři ovládací tlačítka:

- **▲ Up** – pohyb dvířek nahoru / zvýšení hodnoty
- **▼ Down** – pohyb dvířek dolů / snížení hodnoty
- **Set** – vstup do nastavení a potvrzení hodnot

Na horní straně je také **kryt prostoru pro baterie**.

Napájení

Dvířka jsou napájena pomocí:

3× AA baterie

Nepoužívejte běžné zinko-uhlíkové baterie. Doporučujeme kvalitní alkalické baterie.

Po vložení baterií se zařízení automaticky spustí a rozsvítí se displej.

Instalace dvířek

1. Volba místa

Nejprve zvolte vhodné místo na stěně kurníku.

Dvířka musí být namontována na:

- pevný povrch,
- rovnou plochu,
- místo bez překážek,
- místo, kde se mechanismus může volně pohybovat.

Přiložte dvířka ke stěně kurníku a podle jejich rozměrů si označte otvor.

Vyřízněte potřebný otvor do stěny kurníku.

Dbejte na to, aby kolem otvoru nezůstaly vyčnívající části dřeva nebo jiné nerovnosti, které by mohly bránit pohybu dvířek.

Poté dvířka vyrovnejte a pevně připevněte pomocí dodaných šroubů.

2. Vložení baterií

Otevřete kryt baterií.

Vložte:

3× AA baterie

Dodržujte správnou polaritu + / –.

Po vložení baterií se zařízení automaticky zapne.

Na levé části displeje se zobrazí informace o provozu zařízení.

Poté kryt baterií zavřete a zajistíte šroubem.

Nastavení aktuálního času

Zařízení používá **24hodinový formát času**.

Například:

- 07:00 = 7 hodin ráno
- 18:30 = 18 hodin 30 minut
- 21:00 = 9 hodin večer

Postup nastavení

1. Krátce stiskněte tlačítko **Set**.
2. Na horním řádku displeje začne blikat údaj hodin.
3. Tlačítka ▲ **Up** nebo ▼ **Down** nastavte správnou hodinu.
4. Znovu krátce stiskněte **Set**.
5. Začne blikat údaj minut.
6. Tlačítka ▲ **Up** nebo ▼ **Down** nastavte správné minuty.
7. Po nastavení již tlačítka nemačkejte.

Zařízení nastavenou hodnotu automaticky uloží.

Nastavení času otevření dvířek

Dvířka lze nastavit tak, aby se každý den automaticky otevřela v určený čas.

Postup

1. Opakovaně stiskněte tlačítko **Set**, dokud nezačne blikat první dvojice číslic na druhém řádku displeje.
2. Tento údaj představuje **hodinu otevření**.
3. Tlačítka ▲ **Up** nebo ▼ **Down** nastavte požadovanou hodinu.
4. Krátce stiskněte **Set**.
5. Začne blikat údaj minut.
6. Tlačítka ▲ **Up** nebo ▼ **Down** nastavte minuty.

Příklad:

Chcete-li, aby se dvířka otevřela v 6:30, nastavte:

06:30

Nastavení času zavření dvířek

Stejným způsobem se nastavuje automatické zavření.

Postup

1. Opakovaně stiskněte tlačítko **Set**, dokud nezačne blikat první dvojice číslic na třetím řádku displeje.
2. Tlačítka ▲ **Up** nebo ▼ **Down** nastavte hodinu zavření.
3. Krátce stiskněte **Set**.
4. Začne blikat údaj minut.
5. Tlačítka ▲ **Up** nebo ▼ **Down** nastavte požadované minuty.

Příklad:

Pro zavření ve 20:30 nastavte:

Automatické uložení nastavení

Po dokončení nastavení již žádné tlačítko nemačkejte.

Přibližně po **5 sekundách** přestanou číslice blikat.

To znamená, že bylo nastavení uloženo a zařízení přešlo do režimu automatického časovače.

Pokud po dobu přibližně **10 sekund** nestisknete žádné tlačítko, displej se ztlumí a zůstanou zobrazeny pouze údaje.

Po dalších přibližně **5 minutách** se displej úplně vypne a zařízení přejde do úsporného režimu.

Dvířka přesto nadále pracují podle nastaveného programu.

Ruční ovládání

Dvířka můžete kdykoliv ovládat také ručně.

Otevření

Stiskněte tlačítko:

▲ Up

Dvířka se začnou otevírat.

Zavření

Stiskněte:

▼ Down

Dvířka se začnou zavírat.

Zastavení během pohybu

Pokud chcete pohyb zastavit, během pohybu znovu stiskněte:

▲ Up nebo ▼ Down

Dvířka se zastaví.

Vynulování nastavených časů

Pokud chcete zrušit nastavený čas otevření a zavření:

1. stiskněte a podržte tlačítko **Set**
2. držte jej přibližně **3 sekundy**

Čas otevření a zavření se nastaví na nulu.

Zařízení přejde do **ručního režimu**.

Pozor:

Pokud je čas otevření a zavření nastaven na stejnou hodnotu, zařízení rovněž automaticky přejde do ručního režimu.

Bezpečnostní ochrana proti přiskřípnutí

Dvířka jsou vybavena funkcí **Anti-Pinch**, tedy ochranou proti přiskřípnutí.

Pokud při zavírání narazí dvířka na šlepci nebo jinou překážku, mechanismus odpor rozpozná.

Dvířka se nepokračují silou směrem dolů.

Tím se snižuje riziko poranění zvířete.

Jak systém reaguje na překážku

Pokud dvířka při zavírání narazí na překážku:

1. pohyb dolů se zastaví,
2. dvířka se mírně zvednou,
3. zařízení přibližně **10 sekund čeká**,
4. poté se znovu pokusí zavřít.

Pokud překážka zmizela, dvířka se zavřou.

Pokud překážka zůstává, systém postup zopakuje.

Po několika neúspěšných pokusech se mechanismus zastaví a nebude se dále pokoušet zavírat až do dalšího plánovaného otevření.

Nouzové zastavení

Pokud potřebujete dvířka během pohybu okamžitě zastavit, jednou stiskněte:

▲ Up nebo ▼ Down

Pohyb se ihned zastaví.

Co dělat, když se dvířka zaseknou

Pokud dvířka nemohou jezdit nahoru nebo dolů:

1. dvířka ručně mírně posuňte směrem nahoru,
2. odstraňte nečistoty nebo překážku,
3. zkontrolujte vodící drážky,
4. znovu nasadte dvířka správně do vedení,
5. stiskněte **▲ Up nebo ▼ Down** a vyzkoušejte funkci v ručním režimu.

Po odstranění problému doporučujeme znovu zkontrolovat nastavený čas otevření a zavření.

Pravidelná údržba

Pro správnou funkci je nutné pravidelně čistit:

- vodící drážky,
- boční hrany dvířek,
- spodní část mechanismu,
- prostor pod dvířky.

Odstraňujte zejména:

- bláto,
- prach,
- stelivo,

- peří,
- trus,
- sníh,
- led,
- drobné kamínky.

Zvýšenou pozornost věnujte čištění po dešti nebo sněžení.

Nahromaděné nečistoty mohou zvyšovat odpor mechanismu a způsobit, že se dvířka neotevřou nebo nezavřou správně.

Provozní teplota

Výrobek je navržen pro provoz přibližně v rozsahu:

–15 °C až +60 °C

Při teplotách mimo tento rozsah výrobce doporučuje automatické ovládání nepoužívat a dvířka ovládat ručně.

Při silných mrazech je důležité kontrolovat, zda:

- vodicí drážky nejsou zamrzlé,
 - pod dvířky není led,
 - není přimrzlá spodní hrana dvířek,
 - baterie mají dostatečnou kapacitu.
-

Kontrola baterií

Stav baterií pravidelně kontrolujte.

Při nízkém napětí se v pravé horní části displeje zobrazí symbol vybité baterie.

Jakmile se symbol objeví, baterie co nejdříve vyměňte.

Doporučujeme měnit všechny tři baterie současně.

Vypnutí zařízení

Zařízení nemá klasický hlavní vypínač.

Pokud jej chcete úplně vypnout:

1. otevřete kryt baterií,
2. vyjměte baterie.

Pokud nebudete dvířka delší dobu používat, baterie vždy vyjměte.

Tím zabráníte případnému vytečení baterií a poškození elektroniky.

Doporučení pro bezpečný provoz kurníku

Automatická dvířka výrazně usnadňují každodenní zavírání kurníku a mohou pomoci omezit možnost vniknutí predátorů, jako jsou:

- kuny,
- lišky,

- toulaví psi,
- kočky,
- další drobní predátoři.

Aby však ochrana fungovala správně, musí být celé okolí dvířek dostatečně pevné.

Důležité je zejména:

- pevné uchycení dvířek,
- kvalitní stěna kurníku,
- žádná mezera kolem rámu,
- pevná spodní hrana otvoru,
- pravidelná kontrola zavření.

Samotná automatická dvířka nemohou nahradit celkové zabezpečení kurníku. Kuna nebo liška mohou hledat jinou cestu dovnitř, například poškozeným pletivem, střechem nebo větším větracím otvorem.

Důležité bezpečnostní pokyny

Výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí možným rizikům.

Děti si nesmějí se zařízením hrát.

Čištění a běžnou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru dospělé osoby.

Před montáží, čištěním nebo ruční manipulací s mechanismem doporučujeme zařízení odpojit od napájení vyjmutím baterií.