

iQtech / X-Sense XS01 – ilustrovaný návod k použití detektoru kouře

1. Co je součástí balení

- ◆ Detektor kouře XS01
 - ◆ Montážní držák
 - ◆ Montážní šrouby + hmoždinky
 - ◆ Návod k použití
-

2. Kde umístit detektor (ilustrace)

Strop – ideální místo

- Nejlépe uprostřed místnosti nebo chodeb, kde je přístup vzduchu.
- Kouř stoupá nahoru a detektor ho zachytí dříve.
- Neinstalovat přímo v **rohu stropu**, kde může vznikat “mrtvý vzduch”.

Stěna – pokud nelze na strop

- Umístěte **10–30 cm pod strop**.

Nepoužívat blízko zdrojů páry či par

- Ne nad varnou desku, sporák, sprchu nebo jiná horká místa.

Další doporučení pro rozmístění

- V každé **ložnici a chodbě vedoucí k ložnicím**.
 - Na každém **patře domu**.
 - Pokud je místnost delší než ~9 m, přidejte další detektor.
-

3. Montáž krok za krokem (ilustrace)

1. **Přiložte montážní držák** ke stropu nebo stěně.
 2. **Vyvrtejte 2 otvory** pro hmoždinky.
 3. **Připevněte držák se šrouby**.
 4. **Zamontujte detektor** na držák a otočte jej **ve směru hodinových ručiček**, až zaklikne.
-

4. Aktivace a kontrola

- ✓ Po zasunutí a otočení se detektor automaticky zapne.
- ✓ **LED dioda bude každých ~60 s blikat**, což značí, že je zařízení v provozu.

 *Ilustrace: blikající LED – „v provozu“*





5. Test zařízení

Test tlačítka

- Každý týden stiskněte **TEST/SILENCE**.
- Detektor vydá **3 krátká pípnutí** a LED blikne rychle.

 *Ikona: tlačítka s rukou*

6. Indikátory a co znamenají

Stav zařízení	LED bliká	Zvuk alarmu
Normální provoz	 každých ~60 s	žádný
Alarm kouře	 rychlé blikání	silný signál
Nízká baterie	 každých ~60 s + občasné pípání	krátké pípání
Porucha	 2×blikání každých ~40 s	2 × pípnutí

7. Údržba a čištění




Pravidelně jednou za 3 měsíce:

- Vyčistěte mřížku senzoru suchým štětcem nebo vysavačem.
 - Nepoužívejte tekutiny ani spreje, které mohou senzor ucpat.
-



8. Co dělat při alarmu

1. **Nepanikařte.**
 2. Zkontrolujte prostor – pokud je tam kouř, opusťte dům.
 3. Neotevírejte horké dveře.
 4. Před únikem si zakryjte ústa látkou.
-

9. Bezpečnostní upozornění

-  Detektor je určen **pouze pro detekci kouře**, nikoli pro detekci tepla či plynů.
 -  Neinstalujte v garážích, přímo nad sporákem nebo ve vlhkých prostorách.
 -  Nezakrývejte mřížku dekoracemi ani malbou.
-

10. Životnost a výměna

-  Tento detektor má **baterii s dlouhou výdrží až 10 let** – není nutné ji často měnit.
-  Po uplynutí doporučené doby se výkon snímače může snižovat a zařízení je vhodné vyměnit.